



Bei Fragen oder Probleme

Bitte den QR-Code Scannen



Oder auf folgende Adresse gehen:


<https://kreativwelt3d.de/support>

**Kreativ Welt 3D
Waldenburger Str. 3 – 71691 Freiberg am Neckar**



Benutzerhandbuch

für die Sagrotan Seifenspender Hülle



Produktbeschreibung

Die **Maku Up Schutzhülle** verleiht Ihrem Sagrotan No-Touch Seifenspender ein stilvolles und modernes Upgrade. Mit einem klaren, minimalistischen Design und einem charakteristischen Rauten-Relief fgt sich die Hlle nahtlos in jedes Badezimmer oder jede Kche ein.

Gefertigt aus umweltfreundlichem PLA-Kunststoff (biobasiert), bietet sie nicht nur eine sthetische Aufwertung, sondern auch eine langlebige und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffprodukten.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:
1x Seifenspender Hlle ober und Unterteil
1x Anti Rutsch Klebepads

Optional bei Version mit Wandhalterung

1x Wandhalterung fr Bohrung
2x M5 Schrauben (Tork T10)
2x M5 Dbel

Merkmale & Funktionen

Modernes Design: Glatte Oberflche mit elegantem Rauten-Relief

Individuelle Farbkombinationen: Ober- und Unterteil – farblich kombinierbar

Passgenau: Ideal fr Sagrotan & Dettol No-Touch Spender (18 cm Hhe)

Voll funktionsfhig: Spender bleibt einfach befllbar und nutzbar

Nachhaltig: Hergestellt aus PLA – biologisch abbaubarer Kunststoff

Flexibel montierbar: Wahlweise freistehend oder mit Wandhalterung erhltlich

Lieferumfang bei Wandhalterung: Halteplatte, Schrauben, Dbel

Sicherheitshinweise (GPSR – Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie)

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise zur ordnungsgemen Nutzung:

- Verwenden Sie die Schutzhlle ausschlielich mit kompatiblen Seifenspendern (Sagrotan/Dettol No-Touch).
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie die Hlle von offenen Flammen und Hitzequellen fern – **PLA kann sich bei hohen Temperaturen verformen.**
- Die Hlle ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.
- Achten Sie bei der Wandmontage auf eine stabile Befestigung. Nutzen Sie das mitgelieferte Montagematerial entsprechend der Wandbeschaffenheit.
- Verwenden Sie das Produkt nur fr den vorgesehenen Zweck.

Hilfe und Fehlerbehebung

[wenn der Sensor nicht auslst oder unkontrolliert Seife ausluft]

Sensoren reinigen



Unterteil auf Spalt kontrollieren



Geraden Sitz prfen



Schwache Batterien ersetzen

